

- ▶ Détection d'hydrocarbures flottants sur l'eau
- ▶ Évite des fausses alarmes dues aux irisations
- ▶ Applications : dans puisard ou bassin

## Informations générales

FG-FLOAT2 est un flotteur conçu pour être utilisé avec FG-ODP, le capteur ponctuel pour la détection des fuites d'hydrocarbure - dans les puisards, les applications de bassin et d'autres applications similaires, pour détecter des hydrocarbures flottants sur l'eau.

FG-FLOAT2 a été spécialement conçu pour éviter le contact avec d'éventuelles irisations d'hydrocarbures, évitant ainsi les fausses alarmes dues à une pollution préexistante.


Un support-guide pour FG-FLOAT2 est disponible comme accessoire : FG-FLOATGUIDE. Plus de détails sur la page suivante.



FG-FLOAT2 avec FG-ODP inséré

## Dimensions

Les principales dimensions du FG-FLOAT2 sont indiquées dans les schémas ci-dessous.



## Accessoire : FG-FLOATGUIDE

- FG-FLOATGUIDE est un support-guide pour capteur ponctuel d'hydrocarbure FG-ODP sur flotteur FG-FLOAT2.
- FG-FLOATGUIDE est en acier inoxydable ANSI 316L - écrous et boulons: acier inoxydable A4.
- 2 types d'installation de FG-FLOATGUIDE :
  - Pose libre ;
  - Fixation sur le sol et / ou sur parois verticale
- Détection au-dessus du niveau d'eau dans la plage (si l'on considère la hauteur standard = 850 mm) :
  - 4-800mm -> flottant librement
  - 800-915mm -> flotteur en position de hauteur maximale

## Dimensions de FG-FLOATGUIDE


La dimension d'un FG-FLOATGUIDE est de 220 (longueur) x 220 (profondeur) x 850 (hauteur) mm. Hauteur standard: 850 mm. La hauteur est extensible, par ex. à 1500 mm. Il est modulable sur place. Voir les schémas ci-dessous.



Hauteur standard : 850mm



hauteur extensible : 1500mm



Orifices pour la fixation murale



Orifices pour la fixation au sol



Hauteur réglable grâce à l'ajout de barres verticales ou à la coupe

## Références des produits

<b>FG-FLOAT2</b>	Flotteur
<b>FG-ODP</b>	Capteur ponctuel de détection d'hydrocarbures adressable
<b>Accessoire :</b>	
<b>FG-FLOATGUIDE</b>	Support-guide pour capteur ponctuel d'hydrocarbure FG-ODP sur flotteur FG-FLOAT2

Cette brochure a été rédigée avec soin pour veiller à l'exactitude technique ; elle est destinée à un usage promotionnel uniquement. TTK ne peut garantir que les informations contenues dans ce document ne contiennent ni erreurs ni omissions, et par conséquent décline toute responsabilité dans l'utilisation de son équipement. La société TTK maintient ses obligations stipulées dans les termes et conditions de vente standard et ne peut être tenue responsable en aucunes circonstances de tout dommage accidentel, indirect ou consécutif relatif à la vente, à la revente, à l'utilisation ou à la mauvaise utilisation de ce produit. Le ou les acheteurs conviennent qu'ils sont les seuls juges de l'adaptation du produit à l'usage prévu.

FG-NET, FG-SYS et TOPSsurveillance sont des marques commerciales de TTK S.A.S. © TTK 2020

- **TTK Headquarters** / 19 rue du Général Foy / 75008 Paris / France / T : +33.1.56.76.90.10 / F : +33.1.55.90.62.15 / [www.ttk.fr](http://www.ttk.fr) / [ventes@ttk.fr](mailto:ventes@ttk.fr)
- **TTK Oil & Gas Division** / 19 rue du Général Foy / 75008 Paris / France / T : +33.1.56.76.90.10 / F : +33.1.55.90.62.15 / [www.ttk.fr](http://www.ttk.fr) / [rrisi@ttk.fr](mailto:rrisi@ttk.fr)
- **TTK UK Ltd.** / 3 Luke Street / London EC2A 4PX / United Kingdom / T : 0207 729 6002 / F : 0207 729 6003 / [www.ttkuk.com](http://www.ttkuk.com) / [sales@ttkuk.com](mailto:sales@ttkuk.com)
- **TTK Pte Ltd.** / #10-08, Shenton House, 3 Shenton Way / Singapore 068805 / Tel.+65-6220.2068 / Fax. +65-6220.2026 / [www.ttk.sg](http://www.ttk.sg) / [sales@ttk.sg](mailto:sales@ttk.sg)
- **TTK Asia Ltd.** / 2107-2108 Kai Tak Commercial Building / 317 Des Voeux Road Central / Hongkong / Tel.+852.2858.7128 / Fax.+852.2858.8428 / [www.ttkasia.com](http://www.ttkasia.com) / [info@ttkasia.com](mailto:info@ttkasia.com)
- **TTK Middle East FZCO** / Building 6EA, Office 510 PO Box 54925 / Dubai Airport Free Zone / UAE / T: +971 4 70 17 553 / M: +971 50 259 66 29 / [www.ttkuk.com](http://www.ttkuk.com) / [cgalmiche@ttk.fr](mailto:cgalmiche@ttk.fr)
- **TTK Deutschland GmbH** / Berner Strasse 34 / 60437 Frankfurt / Deutschland / T : +49(0)69-95005630 / F : +49(0)69-95005640 / [www.ttk-gmbh.de](http://www.ttk-gmbh.de) / [vertrieb@ttk-gmbh.de](mailto:vertrieb@ttk-gmbh.de)
- **TTK North America Inc** / 1730 St. Laurent Boulevard, Suite 800 / Ottawa, ON K1G 5L1 / Canada / T : +1 613 566 5968 / [www.ttkcanada.com](http://www.ttkcanada.com) / [info@ttkcanada.com](mailto:info@ttkcanada.com)
- **Thomas Sales & Marketing Inc. TTK Master Distributor For USA** / 7200 W 66th St / Bedford Park, IL 60638 / The United States / T: +1 630-518-4724 / [www.ttkusa.com](http://www.ttkusa.com) / [dmolk@ttkusa.com](mailto:dmolk@ttkusa.com)